

## Lady tahák :

- Čisté rozměry mezi sloupky bran ? 2 kř 370cm 1kř – 107cm  
Osová rozteč bran ? 2 kř 376cm 1kř – 113cm  
Jak správně zavrtat zemní vrt?  
Jde to dobře jen u dobré hlíny , jinak je lepší díru předvrtat vrtačkou s dlouhým vrtákem . Vrtu ukáže cestu a zamezí se umístění vrtu do kamene. A nutnosti vrt vytačet ven  
Existují víčka na vrt pr.60mm? NE  
Můžou být na vruty montované ploty s podhr. deskou? Nedoporučujeme vzhledem k hmotnosti desky  
Můžou být na vruty montované Panely Lario? Nedoporučujeme - nelze dodržet přesná rozteč, špatně se montuje , průmyslové panely vždy betonovat  
Vzpěra u zemních vrtů musí být vždy do velkého vrtu? ANO  
Jak se má vrt hluboko zavrtat? Až po hrdlo s aretačníma Šroubka  
Jak se zasune hluboko sloupek do vrtu?
- | <u>Malý vrt</u>                | <u>Velký vrt</u>               |
|--------------------------------|--------------------------------|
| pr. 38mm - lze zasunout 44cm   | pr. 38mm - lze zasunout 52,5cm |
| pr. 48mm - lze zasunout 29,5cm | pr. 48mm - lze zasunout 40 cm  |
| pr. 60mm - lze zasunout 25,5cm | pr. 60mm - lze zasunout 24 cm  |
- Má se do vrtů sypat spec. štěrk? Nedoporučujeme , sloupek se poškrábe a špatně se vytahuje.  
Na jaký vrt dávat brány a branky? Vždy na velký  
Rozteče mezi sloupy u panelů:
- |                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Lario standart na objímky   | 252cm |
| Lario standart na příchytky | 243cm |
| Prumatik na objímky         | 252cm |
| Prumatik na příchytky       | 244cm |
- Osové rozteče sloupů u panelů:
- |                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Lario standart na objímky   | 257cm |
| Lario standart na příchytky | 248cm |
| Prumatik na objímky         | 256cm |
| Prumatik na příchytky       | 248cm |
- Lze použít průmyslové panely na staré stávající sloupky? Ano, ale nezaručujeme zda Vám budou sedět rozměry pro uchycení , lze krátit pouze po 5cm  
Existuje spojka panelů , která by spojila 2 panely k sobě? NE  
Jsou vhodná svařovaná pletiva do kopcovitého terénu? NE – jednalo by se o složitou montáž, v každé změně směru by se muselo pletivo přerušit a převázat na jiný směr  
Jak se napínají svařovaná pletiva? Volej Štursu 733 112 640  
Kolik příchytok na nap. drát je zapotřebí pro montáž svařovaného pletiva? Cca po20cm 1 ks  
Jaký druh betonu se používá na betonování sloupků? Označení B15  
Kolik spotřebuji betonu na 1 sloupek? 1M3 betonu je na cca 30 sloupků 1sloupek = 0,033M3  
Kolik stojí beton? Cca 1600,- bez DPH  
Jak hluboko kopat díry? Cca 70cm  
Jak má být hluboko sloupek v betonu? Cca 50cm  
Jak má být vzpěra vysoko od čepičky sloupku? Cca 10-15cm  
Jak má být vzpěra daleko od paty sloupku? Cca 130-150cm  
Jak uchytit Lario na sloupek pr.60? objímkou pro vzpěru pr.60 panel se uchyť za šroub  
Co potřebuji když pro montáž branky mezi stávající sloupky v pleteném pletivu?

2 vzpěry turbolinea branka 150,160cm = vzpěra 230 cm , 1 váz.drát , 6 ks nap.ráčen , 2 x objímka pr.60  
2 vzpěry turbolinea branka 100,125cm = vzpěra 200 cm , 1 váz.drát , 6 ks nap.ráčen , 2 x objímka pr.60  
2 vzpěry turbolinea branka 180,200cm = vzpěra 260 cm , 1 váz.drát , 6 ks nap.ráčen , 2 x objímka pr.60