

Branka

- 100 x 100cm
- 120 x 100cm
- 150 x 100cm
- 175 x 100cm
- 200 x 100cm

výška x šířka křídla

Brána 2-křídlá

- 100 x 360cm
- 120 x 360cm
- 150 x 360cm
- 175 x 360cm
- 200 x 360cm

výška x šířka
brány včetně sloupků

EXCLUSIVE

Po obdržení ihned
vybalte z igelitového obalu

barva RAL 6005 zelená

Montáž branky: Branku a sloupky nevybalujte z igelitového obalu, pouze ze spodní části, sloupků které budete zabetonávat odstraňte igelitový obal. Igelitový obal v prostoru křídla branky opatrně na cca. 10 místech protrhněte, aby v průběhu tvrdnutí betonu mohla unikat případná vlhlost pod igelitem. Podle rozteče sloupků vykopejte nebo vyvrtejte díry alespoň 80 cm hluboké. Celý v obalu zafixovaný brankový systém zasuňte sloupky do děr, zajistěte pomocí dřevěných latí tak, aby byla dodržena kolmost brány vůči terénu a správná orientace kliky. Opatrně zalijte betonem s kamením a nechte alespoň 5 dní vyzrát. Po zatvrdnutí odstraňte podpěrné latě a křídlo branky vybalte z obalu a fixačních prvků. Poté nainstalujte panty, kliku, nastavte směr otevírání branky pomocí plechového dorazu a branku můžete používat. Drobné nepřesnosti při betonování nebo častém používání branky lze doladit pomocí závitového spoje na vrchním a spodním pantu branky.

Montáž brány: Bránu a sloupky si položte na rovný podklad a z dodaných komponentů sestavte. Namažeme čepy na křídlech bran vhodným mazacím tukem. Do spodního otvoru ve sloupcích zasuňte panty a nastavte je na střed závitů tak, aby je bylo možno později seřídít. Poté zajistíme pant maticí. Do pouzder pantů zasuňte pantové čepy umístěné na spodku obou křídel bran. Na horní čep křídel nasadíte pouzdra pantů a provlečte přes horní otvor ve sloupku a rovněž je nastavte na střed závitů a zajistěte maticí. Mezi obě křídla brány vložíme např. dřevěnou lištu tak, aby vznikla mezi bránovými křídly cca 30 mm mezera. Takto sestavenou bránu pevně zafixujeme (drátem). Sloupky zafixovaného bránového systému zasuňte do děr, zajistěte pomocí dřevěných latí, aby byla dodržena kolmost brány vůči terénu. Opatrně zalijte betonem s kamením a nechte alespoň 5 dní vyzrát. Po zatvrdnutí odstraňte podpěrné latě. Poté nainstalujte kliku, nastavte směr otevírání bránového křídla pomocí plechového dorazu a bránu můžete používat. Drobné nepřesnosti při betonování nebo častém používání brány lze doladit pomocí závitového spoje na vrchním pantu branky.

P o o b d r ž e n í b r a n k u i h n e d v y b a l t e z o b a l u , n e n e c h á v e j t e b r a n k u z a b a l e n o u v i g e l i t o v é m o b a l u n a d e ť t ě n e b o v l h k u, může dojít k poškození vrchní plastové vrstvy, (může vzniknout mikroskleníkový efekt podobný efektu v deštných pralesích, kdy dojde k zapaření branky pod obalem a následnému poškození poplastování)